

Nerival Oy  
Model JM-17VAC/ 12VDC

Huom!  
Asennettaessa laitekoteloon, muista  
jäähdytys. Poraa laitekoteloon muutamia  
reikiä ( 3 mm) varmistaaksesi riittävän  
ilmankierron.

