

Poista asennusjalassa
mukana tulevat ruuvit (3 kpl)



Kiinnitä levy asennusjalkaan
uppokantaruuvilla M5x10 (1 kpl)



Kiinnitä aukipitomagneetti
ruuveilla M5x16 (4 kpl)



Remove the screws (3 pcs)
included with the mounting
bracket



Attach the plate to the mounting
bracket with a countersunk screw
M5x10 (1 pc)



Attach the door holder with
M5x16 screws (4 pcs)

