# NERIVAL

# Koodilukon NED-2024 käyttäjätietojen kopiointi toiselle laitteelle



Kytke laitteet kuvan osoittamalla tavalla.

Punainen +12-24VDC, Musta -GND, Vihreä-Vihreä ja Valkoinen-Valkoinen kytketään yhteen.

## Käyttätietojen kopiointi

### Vaihe 1 (molemmat laitteet)

Tarkista, että laitteiden ohjelmistot tukevat käyttätietojen kopiointia painamalla	0	9	#
$\rightarrow$ OK, jos vihreä valo vilkahtaa			

#### Vaihe 2 (molemmat laitteet)

Siirry obielmointitilaan nainamalla 🗶 <i>"obielmointikoodi"</i> 📕
Vaihe 3 (molemmat laitteet)
Aseta tiedonsiirtotila päälle painamalla 8 8 #
Vaihe 4 (laite 2. vastaanottava)
Aseta datan vastaanotto päälle painamalla $\fbox{7}$ $\fbox{7}$ $\clubsuit$ → keltavihreä valo vilkkuu
Vaihe 5 (laite 1. lähettävä)
Aseta datan lähetys päälle painamalla $\boxed{7}$ $\boxed{6}$ $\#$ $\rightarrow$ keltavihreä valo vilkkuu
Käyttätietojen kopiointi onnistui, jos molemmat laitteet palaavat valmiustilaan → punainen valo vilkkuu
Vaihe 5. (molemmat laitteet)
Irroita vihreät ja valkoiset johdot toisistaan.
Siirry ohjelmointitilaan painamalla ★ <i>"ohjelmointikoodi"</i> #
Aseta tiedonsiirtotila pois päältä painamalla <b>87#</b>
Poistu ohjelmointitilasta painamalla \star